






Montážny návod pre Maxima Magic rohový predný (pravý - ľavý) / Montážní návod pro Maxima Magic rohový přední (pravý - levý)





v - výška
s - šírka / šířka
h - hĺbka / hloubka



ľavý /
levý



pravý



| Typ koša / Typ koše: | Typ uchytienia výsuvu/ Typ uchycení výsuvu: | Typ výsuvu / Typ výsuvu: | Počet poličiek / Počet poliček: | Rozmery / Rozměry [s x h x v] | Materiál / Materiál: | Farba / Farba: |
|--|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Maxima Magic rohový - ľavý / Maxima Magic rohový - levý | bočné / boční | plnovýsuv / plnovýsuv | 2 - 2 | 860 ÷ 870 x 510 x 600 ÷ 800 mm | ocel / ocel | chróm / chrom |
| Maxima Magic rohový - pravý / Maxima Magic rohový - pravý | bočné / boční | plnovýsuv / plnovýsuv | 2 - 2 | 860 ÷ 870 x 510 x 600 ÷ 800 mm | ocel / ocel | chróm / chrom |